

User guide

Mode d'emploi

Bedienungsanleitung

Uživatelská příručka

Instrukcja obsługi

Gebruikershandleiding

GB

F

D



CZ

PL

NL

TS Ultra Plus

Dimensional drawing / Encombrement / Maßzeichnung
/ Rozměrový výkres / Wymiary / Afmetingen




Technical Data / Caractéristiques techniques / Technische Daten / Technische údaje / Charakterystyka / Technische gegevens


TS Ultra Plus							
	GB	F	D	CZ	PL	NL	
TSU+230NC							
Supply voltage	Tension	Spannung	Napětí	Napięcie	Voeding	230 V - 50Hz	
TSU+ 24NC							
Supply voltage	Tension	Spannung	Napětí	Napięcie	Voeding	24 V AC/DC	
For both	Pour les deux	Für beide	Pro oba	Dla obu	Voor beide		
Power consumption	Puissance	Leistung	Výkon	Moc	Verbruik	2.5 W	1.0 W
Operating current (max)	Consommation de courant (max)	Stromaufnahme (max)	Spotřeba proudu (max)	Pobór prądu (max)	Stroomverbruik (max)	<400mA	
Pollution degree	Classe de protection	Schutzklasse	Třída ochrany	Klasa ochrony	Isolatie	II	
Weight	Poids	Gewicht	Hmotnost	Waga	Gewicht	130g	
Ingress protection	Degré de protection	Schutzart	Druh krytí	Klasa ochrony budowy	Bescherming	IP55	
Stroke	Course	Hub	Zdvih	Skok	Slaglength	5.5 mm ±0.5*	
Valve connection	Raccordement vanne	Ventilanschluss	Přípojka ventilu	Przyłącze zaworu	Standaard aansluiting	M 30 x 1.5 mm	
Storage temperature	Température de stockage	Lagertemperatur	Skladovací teplota	Temp. przechowywania	Opslagtemperatuur	-20°C - 60°C	
Operating temperature	Température ambiante	Umgebungstemperatur	Teplota prostředí	Temp. pomieszczenia	Gebruikstemperatuur	0°C - 50°C	
Closing force	Force de fermeture	Schließkraft	Zavírací síla	Síla zamykania	Slag	120 N ±13%*	
Opening time	Horaire d'ouverture	Öffnungszeit	Otevírací doba	Czas otwierania	Openings tijd	4-5 min for 24V 4-8 min for 24V 2-3 min for 230V 4-5 min for 230V	
Closing time	Durée de fermeture	Schließzeit	Doba pro uzavření	Czas zamykanie	Sluiting tijd	4-5 min	
Rated impulse voltage	Tension assignée de choc	Bemessungsstoßspannung	Jmenovité rázové napětí	Napięcie znamionowe	Piekspanning	2.5KV	
Temperature for ball pressure test	Température pour l'essai de dureté Brinell	Temperatur für die Kugeldruckprüfung	Teplota pro test tvrdosti podle Brinella	Temperatura podczas pomiaru twardości Brinella	Temperatuur voor baldruck test	Cover=88°C, Housing=125°C	

* Values shown are based on manifolds with a closing height of 11.5mm

Electrical Connection / Installation
électrique / Elektrische Installation /
Elektrické zapojení / Podłączenia elektryczne / Elektrische installatie




TS Ultra Plus



WARNING: Isolate mains before installation.
Attention: Le raccordement électrique se fait hors tension.
Achtung: Stromkreis spannungsfrei schalten.
Pozor: Přerušť v proudovém okruhu napětí.
Uwaga: Obwód prądowy należy łączyć bez napięcia.
Waarschuwing: Voor aansluiten loskoppelen van de netspanning.

Manual position / Réglage manuel / Manuelle Verstellung
/ Ruční nastavení / Funkcja ręcznej regulacji / Handmatige
instelling

Function / Fonction / Funktion / Funkce / Funkcja / Functie




(Not included) /
(Non inclus) /
(Nicht enthalten) /
(Není v ceně) /
(Nie wliczone) /
(Niet inbegrepen)

5mm




180° max


As supplied (manual
position) / Fourni tel
quel (réglage ma-
nuel) /
Auslieferungszustand
(Manuelle
Verstellung) / Jak
byl dodán (ruční
nastavení) / W
postaci dostarczonej
(funkcja ręcznej
regulacji) / Zoals
geleverd (hand-
matige instelling)



Auto position / Position auto / Auto
Position / Auto pozice / Pozycji
auto / Auto positie



Valve closed / Vanne fer-
mée / Ventil geschlossen
/ Ventil zavřený / Zawór
zamknięty / Ventiel
gesloten



Valve open / Vanne ouverte /
Ventil geöffnet / Ventil otevřený /
Zawór otwarty / Ventiel open

WARNING!

TS Ultra Plus should only be installed by a suitably qualified person.
All valid health and safety regulations must also be complied with.
The Thermal Actuator TS Ultra Plus is suitable for the opening and clos-
ing of valves in dry and enclosed rooms in normal ambient conditions.

ATTENTION!

Seul un électricien certifié peut installer l'appareil. Respecter les
directives de sécurité en vigueur!
L'actionneur thermique TS Ultra Plus sert à commander des vannes
uniquement dans des pièces sèches et fermées, dans un milieu ambiant
normal.

Achtung!

Das Gerät darf nur durch einen Elektro-Fachmann installiert werden.
Dabei sind die bestehenden Sicherheitsvorschriften zu beachten!
Der thermische Stellantrieb TS Ultra Plus dient zur Steuerung von
Ventilen ausschließlich in trockenen und geschlossenen Räumen mit
üblicher Umgebung.

Pozor!

Přístroj smí instalovat jen kvalifikovaný elektrikář. Přitom je nutné
dodržovat platné bezpečnostní předpisy!
Elektrotermický pohon TS Ultra Plus slouží k řízení ventilu výhradně v
suchých místnostech v běžném prostředí.


UWAGA!

Urządzenie może zostać zmontowane wyłącznie przez specjalistę
elektryka. Podczas wykonywania wyżej opisanych czynności należy
przestrzegać przepisów bezpieczeństwa!
Termiczny napęd nastawnika TS Ultra Plus jest przeznaczony do sterow-
ania zaworami wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, w
których panują normalne warunki otoczenia.

WAARSCHUWING!

De TS Ultra Plus mag allen geïnstalleerd worden door een gekwalifi-
ceerd persoon. Alle nodige veiligheidsvoorschriften dienen hierbij in
acht genomen te worden.
De thermo motor TS Ultra Plus dient voor openen en sluiten van venti-
elen in droge en gesloten ruimten met normale omgevingscondities.

Plug-in cable / Câble plug-in /
Steckkabel / Plugin kabel /
Wtyczka kabla / Plug-kabel



ENTSPRICHT DEN WESENTLICHEN ANFORDERUNGEN
DER FOLGENDEN RICHTLINIEN:



EU - Richtlinien: 2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
2011/65/EU - RoHS - Richtlinie

Standards: BS EN60730-1; BS EN 60730-2-8; BS EN60529;

EBERLE

by Schneider Electric

EBERLE Controls GmbH Klingenhofstraße 71
D-90411 Nürnberg
T +49(0)911 56 93 0
info.eberle@schneider-electric.com
www.eberle.de



6515088 ISS E